

Komíny a kouřovody

Před začátkem topného období stojí za připomenutí, že instalovat a užívat lze pouze schválené typy plynových a elektrických spotřebičů i spotřebičů paliv, které jsou napojeny na komíny a kouřovody. U všech spotřebičů je nutné dodržovat návod výrobce nebo pokud původní návod není k dispozici, pak návod technicky funkčně srovnatelného druhu a typu spotřebiče. Je třeba si uvědomit, že odpovědnost za stav komínu a kouřovodu (jako součást domu nebo objektu) nemá kominík, ale vlastník, správce nebo uživatel objektu. Povinnost přísluší konkrétnímu vlastníku nebo správci nebo uživateli objektu podle povinností upravených zákonem nebo smlouvou, musí zejména:

- Umožnit kominické firmě řádné čištění a kontrolu komínů, volný a bezpečný přístup ke komínu a jejich čistícím zařízením.
- Připravit nádoby z nehořlavého materiálu na ukládání sazí ze sběrací části komínového průduchu.
- Odstranit závady komínů a spotřebičů paliv, které byly zjištěny při kontrole, čištění nebo zkoušení komínů.
- Zajistit, aby se nepoužívalo komínů a spotřebičů paliv u nichž byla zjištěna závada bránící bezpečnému užívání, a to až do odstranění této závady.
- Zajistit zkoušku komínu před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu.

A na co si dát pozor, než začneme topit? Především by měl každý vědět, v jakých lhůtách je povinen zajistit čištění a kontroly komínů pro jednotlivé typy tepelných spotřebičů. Uživatel by měl zkontrolovat, zda je řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený. Opatrnosti je třeba dbát při vysypávání žhavého popele - popel ukládat do nehořlavých nádob, které jsou neporušené. Vypalovat lze pouze zděné komíny, práci musí provést kominická firma za účasti nejméně dvou svých pracovníků. Správce objektu musí tuto činnost oznámit nejméně tři pracovní dny předem místnímu obecnímu úřadu, který podle potřeby učiní vhodná opatření.

Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín přináší nejen špatné hoření, ale i nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní nároky jsou stanoveny u plynových kotlů. U nich je nutná jak čistota komínových průduchů, tak zajištění předepsaného tahu komína. Saze se musí vybírat z komínů od spotřebičů paliv s výkonem nad **50 kW** při každém čištění, u ostatních komínů **1 x ročně**. Úhradu za čištění komínů, popřípadě za kontrolu jejich stavu platí správce objektu, za zkoušení komínu ten, kdo si tyto práce objednal.

Lhůty pro čištění komínů:

Komíny se spotřebiči na tuhá a kapalná paliva:

- výkonu do **50 kW**.....**6 x ročně**
- výkonu nad **50 kW**.....**4 x ročně**

Komíny se spotřebiči na plyná paliva:

- výkonu do **50 kW** a jsou-li opatřeny komínovou vložkou.....**2 x ročně**
- výkonu do **50 kW** a nejsou-li opatřeny komínovou vložkou.....**6 x ročně**
- výkonu nad **50 kW**.....**4 x ročně**

V rekreačních domcích a chatkách pokud nejsou užívány celoročně:

- výkonu do 50 kW 1 x ročně (nejlépe před zahájením topného období)

Příště: topné období – skladování paliv